PAN

Heizkörper mit Wi-Fi-Steuerung

Betriebs- und Installationsanleitung







Diese Instruktionen müssen aufmerksam gelesen werden, um den sicheren Betrieb des Produktes zu gewährleisten. Deshalb wird empfohlen, diese unbedingt durchzulesen, bevor man zur Installation schreitet und sie für später aufzubewahren. Im Falle eines Zweifels bezüglich des Vorgehens beim Einbau muss die Assistenz eines qualifizierten Technikers angefordert werden.

- Jeder Schaden, der durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften entsteht, hat die Annullierung der Herstellergarantie zur Folge.
- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt und darf nicht für andere Zwecke eingesetzt werden.
- Wenn das Gerät hinunterfällt, beschädigt ist oder nicht funktioniert, darf es nicht in Betrieb genommen werden und es muss überprüft werden, ob die elektrischen Anschlüsse unterbrochen wurden (Sicherung oder Auftrenner).
- Montieren Sie in keinem Fall ein beschädigtes Gerät. Ein nicht korrekt repariertes Gerät kann den Benutzer diversen Gefahren aussetzen. Für Probleme jeder Art wenden Sie sich an den Händler.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einem Fachmann ausgetauscht werden, damit jede Gefahr ausgeschlossen wird.
- Warnung: Das Gerät darf nicht abgedeckt werden, sonst besteht Überhitzungsgefahr. Andernfalls aktiviert der Anstieg der Temperatur die interne Schutzvorrichtung.
- Dieses Gerät ist nur zur Trocknung der Wäsche nach dem waschen mit Wasser bestimmt.

ACHTUNG!

Um jeder Gefahr für Kleinkinder vorzubeugen, wird empfohlen, das Gerät so zu installieren, dass sich das untere Heizrohr in mindestens 600 mm Abstand vom Fußboden befindet.

Tastensperre

Drücken Sie in einem Betriebsmodus die Tasten + und - gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden. Zum Entsperren drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten + und -.

Wenn sich das Produkt im gesperrten Modus befindet, bleibt die Start / Stopp-Funktion bestehen. In diesem Modus kann die Konfiguration nicht durchgeführt werden.



VOR DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

Bevor das Heizgerät angeschlossen wird, muss der elektrische Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Wenn es sich um ein Gerät der Klasse II handelt, kann es in jedem Raum der Wohnung installiert werden, einschließlich im 2/3-Schutzvolumen eines Bades (IP44).

Das Heizgerät muss so installiert werden, dass die Schalter und die anderen

Einstellungsvorrichtungen nicht von einer Person berührt werden können, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindet (ref. Norm NF C15-100).

Das Heizgerät darf nicht unterhalb einer elektrischen Steckdose installiert werden. Das Heizgerät muss in einem Abstand von mindestens 15 cm von einem Hindernis jeglicher Art entfernt (Regal, Vorhang. Möbel usw.) installiert werden.

Die Anlage zur Speisung des Gerätes muss einen mehrpoligen Schalter vorsehen (ref. Norm NF C15-100).



STROMZUFUHR UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

- Konform mit den geltenden Bestimmungen muss die Stromzufuhr f
 ür das Heizger
 ät durch einen Differentialschalter von 30 mA und einem f
 ür die angeschlossene Leitung geeigneten
 Überlastausl
 öser gesch
 ützt werden.
- Bevor das Gerät des erste Mal benützt wird, muss überprüft werden, dass die Netzspannung effektiv der am Gerät angegebenen entspricht.
- Dieses Heizgerät ist ein Gerät der Klasse II (doppelte elektrische Isolierung).
- Eine Erdung ist verboten.
- Der Anschluss der drei Drähte muss in einem für El-Anschlüsse vorgesehenen Gehäuse erfolgen, das den geltenden Bestimmungen entspricht.
- Laut der Richtlinien ist kein Stecker für den Anschluss an eine elektrische Steckdose am Kabel zu adaptieren.
- Wenn sie nicht benützt wird, muss die Steuerleitung isoliert werden.

Einphasen-Stromzufuhr 230 V~ 50 Hz.

- Blauer/Grauer Draht: Neutral
- Brauner Draht: Phase
- Schwarzer Draht: Steuerleitung

Der mit Öl gefüllte Heizkörper hat die Schutzart IP24 für den Einsatz in Badezimmern 1 und ist ein vollständig isoliertes Produkt der Klasse 2.

Dieser hat KEIN Erdungskabel, welches intern und eigensicher ist.

In Haushalten sind Pilotdrahtsysteme nicht üblich, wenn Sie dies haben, brauchen Sie den schwarzen Draht nicht. Schneiden Sie einfach das spannungsfreie schwarze Pilotkabel zurück, bis zur Hülle und kleben Sie es mit Klebeband ab.

Dies hat keine Auswirkungen auf die 5-jährige Garantie des Produkts.

Bitte denken Sie daran: Die Komforttemperatur kann auf 30 ° C eingestellt und dem Zyklus überlassen werden. Der Heizkörper kann manuell über das Display ein- und ausgeschaltet werden. Dies macht den Heizkörper zum idealen Gerät für Personen, die keine Komplikationen mit ihrer Heizung wünschen.

Befestigung der Wandhalterung

- 1. Überprüfen Sie vor der Montage des Heizkörpers die Wand, ob die in den Zeichnungen "INSTALLATION DES GERÄTS" angegebenen Abstände eingehalten werden.
- Bestimmen Sie anhand der Tabelle unten Ihr Modell und beachten Sie, die f
 ür die Montage der Wandhalterungen angegebenen H
 öhen und Breiten. Hilfe bei der Installation finden Sie in den Zeichnungen 1 und 2 (siehe n
 ächste Seite).

Leistung	Höhe	Breite	Anzahl der Klammern
900 W	500 mm	210 mm	3
1500 W	500 mm	450 mm	3
1800 W	500 mm	610 mm	3
	H = Höhenbefestigungslöcher W = Breitenbefestigungslöcher		

3. Befestigen Sie die Halterungen mit Dübel (nicht mitgeliefert) an der Wand, die an die Wandstruktur angepasst sind, auf der der Heizkörper positioniert werden soll. Schließen Sie das Sicherheitssystem nach dem Befestigen mit den in der Zeichnung angegebenen Schrauben.



Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Produkt wie in Abbildung 1 gezeigt. Legen Sie niemals Handtücher oder Kleidung auf den Außenrahmen (Abbildung 2). Eine falsche Verwendung kann zu gefährlicher Überhitzung führen und den Betrieb des Geräts beeinträchtigen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Chemikalien, sondern ein feuchtes, nicht scheuerndes Tuch.



Eigenschaften der Benutzeroberflächen

Anzeige



1: Zeigt den Modus an, in der Heizkörper gerade arbeitet. Der aktuelle WLAN-Status sowie die tatsächliche Uhrzeit werden im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angegeben.

2: Zeigt den aktuellen Status an (Heizen oder Ruhen). Die eingestellte Temperatur hängt vom Modus ab, in dem der Heizkörper eingestellt ist, von der grünen bis zur roten Leiste. Die Leiste ist ein praktisches Werkzeug, mit dem Sie Ihren Heizungsverbrauch visuell darstellen und durch Temperatursenkung Effizienzsteigerungen erzielen können.

Die Tastatur besteht aus 5 Tasten:



\bigcirc	Ein / Aus Taste
Θ	Mintus-Taste
ОК	Bestätigungstaste
Ð	Plus-Taste
	Navigations-Taste

Schnellstarteinrichtung ohne Wi-Fi-Einrichtung

Wenn Sie den Heizörper zum ersten Mal einschalten, folgen Sie den Bildschirmaufforderungen.

Einschalten: Wählen Sie die passende Sprache und drücken Sie OK.
WLAN konfigurieren: Wählen Sie NEIN und drücken Sie OK
Zeit einstellen: Aktuelle Stunden und Minuten, dann OK drücken
Datum einstellen: Aktueller Tag und Monat, dann OK drücken
Sommerzeit: Wählen Sie AKTIVIEREN und drücken Sie OK (Sommerzeit = Winter / Sommer automatischer Wechsel).
Zeitanzeige: Wählen Sie entweder 24h oder 12h und drücken Sie OK.

Der Heizkörper befindet sich jetzt im manuellen Komfortmodus 🖾. Die Temperatur kann mit den Tasten +/- auf dem Bildschirm eingestellt werden. Um diese beizubehalten, wählen Sie Ihre gewünschte Raumtemperatur. Schalten Sie den Heizkörper einfach mit dem Ein / Aus- Schalter 🎯 ein oder aus.

Jedes Mal, wenn der Heizkörper eingeschaltet ist, befindet er sich im manuellen Komfortmodus. 🖄 Sie können die Heizkörper-Programmierung jederzeit durch einfaches Drücken der Navigationstaste 🍙 aufrufen.

Schnellstarteinrichtung mit Wi-Fi-Einrichtung

Wenn Sie den Heizkörper zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den Bildschirmaufforderungen folgen.

- Einschalten: Wählen Sie die passende Sprache und drücken Sie OK.
- WLAN konfigurieren: Wählen Sie JA und drücken Sie OK
- Laden Sie die App "Deltacalor Confort" im Google Play Store bzw. App Store herunter.
- Befolgen Sie die schrittweise Anleitung zum direkten Anschluss an Ihre Heizung, wenn Sie Ihr Konto in der App erstellt haben.
- Danach werden Sie aufgefordert, Ihre WLAN-Einstellungen zu öffnen und nach "DELTACALOR-XXX", wie auf dem Steuerbildschirm des Heizkörpers angezeigt, vorzugehen.
- Wählen Sie den Passcode 123456789 aus und geben Sie ihn ein.
- Die App sucht automatisch alle 15 Sekunden nach der Heizung.
- In der linken Ecke des App-Bildschirms oben in der Menüleiste oben befindet sich ein sehr hilfreiches "TUTORIAL".
- Dieses wird Sie durch den Verbindungsprozess führen, sollten Sie weitere Hilfe benötigen.

Gerät ohne Wi-Fi verwalten

Wenn Ihr Internet ausfällt oder Sie Verbindungsprobleme haben, kann der Heizkörper direkt über den Router von Ihrem Telefon oder Tablet aus gesteuert werden.

In der oberen linken Ecke der App befindet sich eine Dropdown- Menü-Box. Wählen Sie "GERÄT OHNE WIFI VERWALTEN".

Auf diese Weise können Sie direkt über eine Verbindung zum Heizkörper ohne Internetverbindung herstellen.

Sie können auf alle Programme und Funktionen des Heizkörpers zugreifen und diese ändern. Vorausgesetzt ist die Reichweite des Geräts.

1. Einschalten / Erstinstalltion

Wenn der Heizkörper zum ersten Mal oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen eingeschaltet wird, wird direkt ein Konfigurationsassistenten für die WLAN-Verbindung geöffnet.



Das obige Schema zeigt die Einrichtungspfade für Wi-Fi und manuelle Konfigurationen. Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit dem richtigen Weg vertraut, den Sie einschlagen möchten. Wenn Sie einen Fehler beim Einrichten des Wi-Fi machen, es ist einfacher, erneut zu starten, indem Sie einfach den Ein / Aus-Schalter @ gedrückt halten.



Nach einer kurzen Unterbrechung zeigt der Heizkörper den aktuellen Modusbildschirm an. Nach einem Zurücksetzen des Produkts oder einer langen Zeitspanne, in der die Stromversorgung unterbrochen wird, kehrt der Heizkörper in den zuletzt verwendeten Modus zurück.

2. Menü zur Modusauswahl

Um den aktuellen Modus des Heizkörpers zu ändern, muss der Benutzer die Menüauswahl durch Drücken der Navigationstaste 🕞 aufrufen.



Bewegen Sie den Rahmencursor, um einen Arbeitsmodus auszuwählen. Nach der Auswahl drücken Sie die Navigationstaste 🕞.

Wenn nach 2 Minuten keine Aktivität auf der Tastatur zu sehen ist, wird der Bildschirmschoner angezeigt. Dieser kann den Wert der gemessenen Temperatur anzeigen oder leer bleiben: Sie haben die Wahl zwischen beiden Scrollen Sie zu EINSTELLUNGEN und drücken Sie OK.

- 1. Wählen Sie USER. Drücken Sie OK.
- 2. Wählen Sie OFF SCREEN. Drücken Sie OK

3. Wenn sich der Heizkörper im Bildschirmschoner-Modus befindet, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.



3. Modi

a) Komfort Modus



b) Nacht Modus



c) Auto Modus



Der Heizkörper kann so programmiert werden, dass 1 von 9 voreingestellten Zeitprogrammen direkt vom Steuerbildschirm aus ausgeführt wird.

Gehen Sie zu EINSTELLUNGEN und drücken Sie OK

Gehe zum Benutzer und drücken Sie OK

Gehen Sie zum Programm gehen und drücken Sie OK

Auswahl und drücken Sie OK

Verwenden Sie die **Navigationstaste** ►, um den von Ihnen gewählten Programmplan auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Die dunklen Kästchen zeigen die Zeit im Komfortmodus. Die hellen Kästchen zeigen die Zeit im Eco-Modus an.

P1: Morgen (7h-9h), Abend (17h-23h) & Wochenende (8h-23h)



P2: Morgen (7h-9h), Nachmittag (12h-14h), Abend (18h-23h) und Wochenende (8h-23h)



P3: Woche (6h-23h), Samstag (7h-24h) und Sonntag (Nacht (0h-1h), Tag (7h-23h))



P4: Abend (15 bis 23 Uhr) und Samstag (7 bis 24 Uhr) und Sonntag (Nacht (0h bis 6h))



P5: Moring (6h-8h), Abend (21h-24h) & Samstag (Morgen (7h-9h), Abend (18h-24h)) & Sonntag (Morgen (7h-9h), Abend (18h-23h))



P6: Morgen (6h-8h), Nachmittag (14h-21h) und Wochenende (7h-21h)



P7: Büro: Montag bis Freitag (7h-19h) & Wochenende (Stopp)



P8: Geschäft: Montag bis Freitag (8 bis 19 Uhr) & Samstag (8 bis 18 Uhr) & Sonntag (Stopp)



P9: Zweitwohnsitz: Freitag (13 Uhr) bis Montag (5 Uhr)



d) Frostschutz-Modus 🏶



e) Modus AUS



f) BOOST-Modus 🖾



4. Einstellungs-Menü Definition

Wenn der Benutzer das Menü **EINSTELLUNGEN** aufruft, kann er zwischen verschiedenen Gruppen von Parametern oder Aktionen wählen:



Um ein Menü auszuwählen, muss der Benutzer OK drücken. Scrollen Sie mit der Navigationstaste durch das Menü. Um das Menü zu verlassen, muss der Benutzer BEENDEN wählen und OK drücken. Eine andere Möglichkeit, das Menü zu verlassen, besteht darin, die Navigationstaste einige Sekunden lang zu drücken.

a) Benutzer Einstellungen

So greifen Sie auf diese Funktionen zu:

Gehen Sie zu EINSTELLUNGEN und drücken Sie OK

Gehen Sie zu **USER** und drücken Sie OK





PARIS TIME ZONE	Wählen Sie die Weltzeitzone mit den Taste <u>n - u</u> nd + aus. Überprüfen Sie Ihre Einstellung mit der Taste OK.
Time format	Zeitformat: Wählen Sie das 24-Stunden- oder AM / PM-Format mit den Tasten - und +. Überprüfen Sie Ihre Einstellung mit der
HIME FORMAT + OK Benutzer-Menü	

b) Heizkörper Einstellungen

So greifen Sie auf diese Funktionen zu:

Gehen Sie zu EINSTELLUNGEN und drücken Sie OK

Gehen Sie zu OPTIONEN und drücken Sie OK



	Kalibrierung des Temperatur	Kalibrierung des Temperatur-Sensors:		
10.20	Die Kalibrierung muss nach 1 Tag Arbeit mit der gleichen Einstellungstemperatur			
10:30	gemäß der folgenden Beschreibung durchgeführt werden:			
0-	Stellen Sie ein Thermometer im gleichen Abstand vom Boden wie der Thermostat in den Raum. Überprüfen Sie nach 1 Stunde die tatsächliche Temperatur im Raum.			
	Geben Sie diesen wert im Kalibrieri oder @ ein um den tetsöchlichen W	angsparametermenu mit den Tasten 8		
	 Drücken Sie die Tasten 8 und (±) 3 Sekunden lang, um die aktuelle Einstellung zu löschen 			
	Drücken Sie OK, um die Kalibrierun	g zu bestätigen.		
	Standardwert Andere Auswahlmöglichkeiten			
		(Wertbereich)		
	Nein (gleich 0)	Ja (-5 ° C bis 5°C)		
BC 10:30	ITCS - Intelligentes Temperaturregelsystem (adaptive Startheizung im			
	AUTO-Modus)			
\bigcirc	Diese Funktion ist im Abschnitt "Sonderfunktionen" beschrieben. Mit diesem			
$\langle \Psi \rangle$	Parameter kann diese Funktion akti	viert oder nicht aktiviert werden.		
1.5	Standardwert	Andere Möglichkeiten		
ITCS 🕨	Ja (aktivierte Funktion)	Nein		
	Automatische Fensteröffnungserkennung			
10:30	Diese Funktion ist im Abschnitt "Sonderfunktionen" beschrieben. Mit diesem Parameter kann diese Funktion aktiviert oder nicht aktiviert werden.			
ЯН	Standardwert	Andere Möglichkeiten		
	Ja (aktivierte Funktion)	Nein		

€ 1 0;30	Heizleistung: Dieser Parameter entspricht der Heizleistung. Dieser Parameter muss konfiguriert werden, um den Stromverbrauch zu berechnen und Regelungsparameter auszuwählen.	
/	Standardwert Andere Möglichkeiten	
POWER -	900	900/1000/1100/1500/1600/1800 / 2000/2200
10:30	Leistungsbegrenzung:	
	Mit diesem Parameter können Sie die Lei	stung des Heizgeräts reduzieren.
	Standardwert	Andere Möglichkeiten
	Nein (100%)	Nein (100%) / 75% / 50%)
50 10:30	Soll –Tem <u>p</u> eratur erhöhen:	
	Solltemperatur, wenn der Boost-Modus a	aktiviert ist.
X	Standardwert	Andere Möglichkeiten
SETPOINT BOOST	30 °C	20 °C bis 30 °C
	Raumtem <u>p</u> eraturbegrenzung: Begrenzung der maximalen Raumtemperatur, die mit der Fernbedienung eingestellt werden kann.	
۲	Standardwert	Andere Möglichkeiten
ROOM LIMIT 🕨	30 °C	20 °C bis30 °C
	Paramet <u>er-Menü verlassen:</u> Durch Drücken der Taste OK können Sie das Parametermenü verlassen und zur nörmalen Funktion zurückkehren.	

c) <u>Wi-Fi Einstellungen</u>

So greifen Sie auf diese Funktionen zu:

Gehen Sie zu EINSTELLUNGEN und drücken Sie OK



Gehen Sie zu WIFI und drücken Sie OK

	<u>Wi-Fi Info;</u>		
	Dieses Menü zeigt WLAN-Informationen an:		
? 10:30	Verbindungsstatus:		
	 VERBUNDEN 		
\frown	 AD HOC 		
	 NICHT VERBUNDEN 		
	 ANSCHLUSS 		
	○ Wi-Fi AUS		
	• SSID		
WIFTINFO.	IP-Adresse		
	MAC-Adresse		

ຈ 10:30	Verbindung:
0	Aktivieren Sie die Cloud-Verbindung des Produkts.
\mathcal{C}	Hinweis: Das Produkt muss vor dem Aktivieren der Verbindung im Ad-hoc-
	Modus konfiguriert worden sein (siehe unten).
CONNECTION >>	
? 10:30	<u>Wi-Fi Aus</u> :
š	WLAN-Verbindung deaktivieren / aktivieren.
	Wenn der Benutzer den WLAN-Verbindungsstatus ändert, muss das Produkt
WIELOFE	neu gestartet werden, um die Änderung zu übernehmen.
A 10-20	
<u>▼ 10:30</u>	ZurücksetzenWIFI:
	Alle WLAN-Parameter werden geloscht. Mit diesem Menü kann der Benutzer eine "Installation" über die
	Smartphone-Anwendung neu definieren.
RESET WIFI 📂	
? 10:30	Parametermenü verlassen:
	Durch Drücken der Taste OK kann das WIFI-Parametermenü
	verlassen werden.

d) Werksreset

So greifen Sie auf diese Funktionen zu:

Gehen Sie zu EINSTELLUNGEN und drücken Sie OK

Gehen Sie zu FACTRORY und drücken Sie OK



Alle Thermostateinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Drücken Sie dazu die Taste **OK**.

Das Thermostat wird mit der werkseitigen Standardeinstellung zurückgesetzt:

- Solltemperatur
- Boost 1 Stunde
- EINSTELLEN von Parametern
- Stellen Sie die Zeit zurück
- Energieverbrauch
- WLAN-Parameter

e) Verbraucher Menü

So greifen Sie auf diese Funktionen zu:

Gehen Sie zu EINSTELLUNGEN und drücken Sie OK

Gehen Sie zu VERBRAUCH und drücken Sie OK





8. Sonderfunktionen

a) ITCS: Intelligentes Temperaturregelungssystem

Diese Funktion kann mit dem Parameter "ITCS-Parameter" im Menüparameter aktiviert werden (siehe Kapitel Parametermenü). Mit dieser Funktion können Sie die Installation im Voraus aktivieren (maximal 2 Stunden), wenn sich das Thermostat im Auto-Modus befindet. Diese Funktion stellt die gewünschte Temperatur im Wochenprogramm programmierten Stunden ein.

Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie OK Gehen Sie zu **OPTIONEN** und drücken Sie OK Gehen Sie zu **ITCS** und drücken Sie OK Zum **AKTIVIEREN** und drücken Sie OK



Für den Betrieb realisiert das ITCS automatisch mehrere Zeit- und Temperaturmessungen. Ziel ist es, eine Heizgeschwindigkeit des Systems abschätzen zu können. Mithilfe dieses Werts kann das System die Zeit zum Aktivieren der Heizung im Voraus berechnen. Beim erstmaligen Einschalten des Thermostats wird eine Standardzeit verwendet, um die eingestellte Temperatur zu erreichen. Dieser Wert wird bei jeder Programmänderung durch neue Messungen angepasst, um die Entwicklung der Temperatur auszugleichen. Dann kann das Thermostat ohne weitere Einstellungen programmiert werden, da dies dann automatisch erfolgt. Wenn ein adaptiver Start vom System realisiert wird, wird ein ITCS-Logo () auf dem Bildschirm angezeigt. Das Thermostat zeigt dann die Heizung angewendeten Temperaturwert an.

b) "Offenes Fenster" Erkennung 🕮

Diese Funktion kann mit dem "Fensterparameter" im Menüparameter aktiviert werden (siehe Kapitel "Parametermenü"). Die Funktion wird durch Messen und Aufzeichnen der Temperaturentwicklung innerhalb der letzten 20 Minuten ausgeführt:

So aktivieren Sie diese Funktion: Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie OK Gehen Sie zu **OPTIONEN** und drücken Sie OK Gehen Sie zu **WINDOWS** und drücken Sie OK Zum **AKTIVIEREN** und drücken Sie OK

<u>Erster Schritt:</u> "Offenes Fenster" Erkennung aktiviert: Die Fernbedienung wird in den Windows-Öffnungsstatus versetzt (und der Temperaturwert blinkt), wenn die Temperatur in den letzten 20 Minuten bei eingeschalteter Heizung um mehr als 1,5 °C gesunken ist.



Zweiter Schritt: Wenn die Temperatur 20 Minuten lang über 0,3 °C steigt, wird der Status der "Offenes Fenster" Erkennung gelöscht und die Fernbedienung kehrt automatisch zum aktuellen Modus zurück.



c) Tastensperre

Um diese Funktion zu aktivieren, drückt der Benutzer gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten + und -. Alle Tasten außer die Ein / Aus-Taste sind gesperrt. Das Symbol der Tastensperre wird auf dem Bildschirm angezeigt:



Wiederholen Sie den Vorgang, um die Tastatur zu entsperren.

HINWEIS: Bei einem Stromausfall wird die Konfiguration beibehalten.

a) Pilotdrahtanzeige

Pilotdraht-Bestellung	Bildschirmanzeige		
Komfort	алто 10:30 \$\$\$ 19.0°С		
Komfort -1°	-1-读- \$\$\$ 19.0°C		
Komfort -2°	AUTO 10:30 -2-x/- Signal 19.0°C		
Reduziert	алто 10:30 \$\$\$ 19.0°С		
Frostschutz	алто 10:30 ⁽¹⁾ 19.0°С ⁽¹⁾		
Stopp	AUTO 10:30 () 19.0°C		

b) Pilotdrahtanzeige

Thermostat-Modus	Pilotdraht-Bestellung	Angewandter Modus
AUTO-Modus	Komfort	Komfort
	Komfort -1°	Komfort -1°
(Komfort ふぐ)	Komfort -2°	Komfort -2°
	Reduzierter Komfort -3,5°	Reduzierte Soll-Temperatur
	Frostschutz	Frostschutz
	Stopp	Stopp
	Komfort	
	Komfort -1°	Reduzierte Soll-Temperatur
AUTO-Modus	Komfort -2°	
(reduziert	Reduzierter Komfort -3,5°	Reduzierte Soll-Temperatur
	Frostschutz	Frostschutz
-	Stopp	Stopp
	Komfort	
	Komfort -1°	
AUTO-Modus	Komfort -2°	Abuvaiabanda Calluvart Tamparatur
(Ausnahme 🐠)	Reduzierter Komfort -3,5°	
	Frostschutz	
	Stopp	

Wenn die "Offenes Fenster" Erkennung aktiviert ist, und diese Funktion ein geöffnetes Fenster erkennt, folgt das Thermostat den Regeln im Abschnitt "Erkennung geöffneter Fenster". Das Thermostat zeigt den auf die Heizung angewendeten Soll-Temperaturwert an. Es berücksichtigt die zuvor angegebene Prioritätenreihenfolge.

7. Messfehler

Wenn der Sensor außer Betrieb ist oder nicht angeschlossen ist, wird auf dem Thermostat-Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt.

Problem Sensor	★ ▲ 10:30 \$	Die Meldung «» und das Logo werden angezeigt.
Wi-Fi Problem Sensor	<u>₩</u> 6.0°C	Ein rotes Wi-Fi-Logo wird angezeigt.

Technische Eigenschaften

Produkt	Elektrische Heizung		
Anwendungen	Haushaltsheizung		
Schutzklasse	Klasse II		
Klasse IP	IP24		
Plastik Farbe	Weiß		
Netzkabel Farbe	Weiß		
Temperaturauswahl	Digital		
Einstellmodus	Digital mit 5 Tasten		
Betriebsart	Komfort, Nacht, Frosts	chutz, ECO, Chrono, Feiertage,	
	Erkennung offener Fer	nster, Kinderschutz, Adaptive	
	Startsteuerung, Taster	Isperre	
Temperaturbereich	0,5 + 30°C		
Maximale Leistung	1800W		
Frequenz-Bereich	2400MHz to 2484MHz		
Spannung	230 Vac 50Hz		
Elektrische Anschlüsse	3 Drähte: Neutralleitung (Grau), Stromversorgung (Braun),		
	Pilotkabel (Schwarz)		
Garantie	2 Jahre		
Standards	EN 60355-1	EN 60335-2-30	
	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3	
	EN 62233		
	EN 55014-I	EN 55014-2	
	NFC 15-100		

Das am Produkt angebrachte Symbol weist auf die Verpflichtung hin, das zu entsorgende Gerät gemäß der Richtlinie 2012/19/EU an eine spezielle Sammelstelle abzugeben. Im Falle eines Austauschs, kann das Gerät auch an den Händler zurückgegeben werden. Dieses Produkt fällt nicht in die Kategorie des normalen Hausmülls. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung können Sie die Umwelt schützen und die Nutzung natürlicher Ressourcen schonen.

Konformitätserklärung: Der Hersteller erklärt unter seiner ausschließlichen Verantwortung, dass das in diesem Handbuch behandelte Produkt die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinien 2014/35/ UE, EMV 2014/30 /UE und RoHS 2011/65 / UE erfüllt.

F