

1

Den Rollladen schließen.

2

Den Einlasswickler ausbauen, den Rollladengurt abwickeln, von der Trommel trennen und die alte Abdeckplatte entfernen (falls vorhanden).

3

Die neue Abdeckplatte auf dem Wickler platzieren, den Rollladengurt durchfädeln und auf der Trommel befestigen.

4

Die Sicherung eindrücken und den Gurt langsam aufrollen lassen.

5

Die Wickeleinheit wieder in den Mauerkasten einsetzen und anschrauben.

6

Die Schraubenköpfe mit beiliegenden Abdeckkappen kaschieren.